TRKM010 ユーザーマニュアル

1.はじめに

■ <u>1.1.</u> <u>デバイスの開梱</u>

Trackimo デバイス梱包の中身を慎重に取り出します。あなたのパッケージには、

- 電池
- 固定ベルト・クリップ
- マジック・テープ
- 接着マグネット
- 防水スリーブ
- USB ケーブル
- ドライバー
- キー・チェーン及びバンド

クイックスタート・ガイドと安全注意、及び保証のページも含まれています。

- 当社認定のアクセサリのみを使用してください。
- アクセサリは国や地域によって異なる場合があります。
- •
- □ <u>1.2.</u> 初めての充電

デバイスを初めて開梱したときは、バッテリは未設置で充電も行われません。

背面カバーを外して電池を挿入して取り付けます。背面カバーを外すには、軽く中央を押してスラ イドさせます。

充電するには、データ・ケーブルの一方の端をデバイスの底部にある充電器ポートに接続し、もう 一方の端を電源 USB アダプタに接続します。

次に、USB アダプタを電源コンセントに接続します。 デバイスの赤いランプが点滅を止めるまで充 **電して**ください。



■ <u>1.3.</u>登録

あなたの PC(スマートフォンでない)にてインターネット・ブラウザの最新バージョンを使用し、 www.trackimo.com にアクセスし、「ログイン」をクリックしてから「サインアップ」をクリックします。

あなたのメールアドレスを入力してパスワードを選択し、続いてパスワードを再入力し、 "Trackimo にサインアップする"ボタンをクリックしてください。 あなたのメール・アドレスを確認するための確認メールが届きます。

Weld	come To Trackimo 📄 🔤 🕰 🗴		8 0	
-	Trackimo Registration <registration@trackimo.com> to trackimo.demo v</registration@trackimo.com>	Sep 10 😭	*	¥
	Thank you for joining Trackimo! Please click "Confirm" to complete registration: <u>Confirm Registration</u>			

この時点から、<u>www.trackimo.com</u>にログインすることができます。

- **重要**:この電子メールを確認し、確認リンクをクリックしてください。 登録から 2-3 分以内に受信トレイに メールが届かない場合は、受信したジャンク/スパムフォルダ内に移動していないかチェックしてく ださい。
- <u>1.4.</u> <u>デバイスの電源を入れる</u>

デバイスが完全に充電されると(デバイスの赤いライトが点滅を止めて点灯になりますが、通常は 最低8時間かかります)、デバイス上部にある赤いボタンを押し、少なくとも5秒間押し続けます。 デバイス前面の緑色のライトが3秒間点滅します。 アクティブにする前に、デバイスに最初の GPS 信号を受信させることをお勧めします。デバイスを 携帯サービスが良好な見通しのよい戸外に持ち出し、**晴天で障害物のない南西の空(衛星の位** 置)に向けてください。少なくとも 15 分間待機します。これにて、PC(スマートフォンではない)を使 用してデバイスをアクティブにする準備が完了です。

■ <u>1.5.</u> <u>デバイスのアクティブ化</u>

www.trackimo.com の Trackimo アカウントにログインしている状態で "Activate Device"を押し、ア クティベーション・プロセスを開始します。



Activation Connection Pairing Choose plan Payment Personalize あなたのデバイス ID を以下のテキス トボックスに入力して下さい Please enter your device ID into the text box below: デバイス ID はバッテリーの下のステ ッカー、又は Trackimo パッケージの 裏側に表示してあります。 Device ID Device ID 1107158 Next をクリックすると条項に合意する ことになります。 The device ID can be found on the sticker under the battery or on the back side of your Trackimo package. Next By clicking next I agree to the terms and conditions Next

Trackimoの「デバイスID」を確認します。これは9桁の数字で、Trackimo端末のカバーの裏側にあり、 パッケージにも印刷されています。この番号を入力します。

初期起動画面



デバイス ID を入力すると、システムは Trackimo と3G ネットワークとの接続をチェックします。 これには 数分かかることがあります。

Trackimo が携帯ネットワークに正しく接続されていない場合は、次のように表示されます。

Activation	×
Identify Device Connection Pairing Choose plan Payment Personalize	
Oh snap! It looks like your Trackimo device is not connected to the cellular network What to do? First, let's make sure your Trackimo device is charged and turned on. How? Short press the power button and make sure you see the left LED flashing. If it's not flashing, please connect your device to the charger. Wait for 10 minutes and check again if the device is turned on. If it's still off, turn it on by holding down the power button until you hear a beep, or a see a green LED flashing (or both). If you still cannot connect to the cellular network, please contact the support team.	おや! Trackimo が携帯に繋がっていない ようですね どうする? 最初に Trackimo の電源 ON を確認してく ださい。 どのように? 電源ボタンを一度押して左側の LED 点等 を確認します。 点灯しない場合はデバイスを充電してくだ さい。10 分間待って再度押します。 まだ点灯しない場合はビープ音又は緑の LED(又は双方)が出るまで電源ボタンを 押して保持して下さい。 それでも携帯に接続しない場合は、サポ
Previous	

デバイスが3Gネットワークに接続されていない場合は、簡単な手順を実行して接続を再試行するよう求められます。



システムは、デバイスが実際にあなたの所有物であることを確認する必要があります。これは、あなたのデバイスをあなたのアカウントに物理的に関連付けることによって行われます。手順に従って、SOS ボタンをクリックしてデバイスをアカウントに関連付けます。

dentity Device	Connection	Pairing	Choose plan	Payment	Personalize
Prepaid Pla	n 12 months	10 sms	enter payment detai	ls now. 10	Go »
monthly SMS me	ssages included.				

tivation						×	
Identify Device	Connection	Pairing	Choose plan	Payment	Personalize		
	Congra The plan payment. Only one	tulations "Prepaid Pic thing left to	ll an 12 months 1(do - personalizi) sms* does no e your Trackim	t require any		おめでとう!! 登録完了です。 あとは、あなたの Trackimo 装置をこ 分専用に設定するだけです。
	Almost th	iere 😑					もつ一思です。
					Nex	1	

おめでとう、あなたのデバイスは正常に起動しました! 残りの唯一のことは、Trackimo デバイスをパー ソナライズすることです。

Activation	×	
Identify Device Connection Pairing	Choose plan Payment Personalize	
		デバイスはアクティブ化されました。
Your device is now active. Let's wrap things up by personalizing your Trackim	o device.	あなたの Trackimo 装置をパーソナライズし て締めくくりとします。
First, let's give your Trackimo device a nickname:	Nickname	最初に Trackimo 装置にニックネームを付け ましょう。
Now, if you want to receive alerts and notifications directly to your phone, please enter your phone number:	•	ここでアラートと通知を直接電話で受けたい 場合は電話番号を入力してください。
	Finish	

Trackimo デバイスのニックネームを入力し、(オプションで)電話機に直接アラートと通知を受け取る電話番号を入力します。これにて準備万端、さあ、使ってみましょう!

忘れずに:初めて起動する前に、デバイスを完全に充電する必要があります。

- <u>1.6.</u> <u>パスワードのリセット</u>
 - パスワードを忘れた場合は、ログインダイアログで忘れたパスワードのリンクをクリックしてください。 パスワードをリセットするための電子メールが送信されます。電子メール内のリンクをクリックする と、ブラウザウィンドウが開き、新しいパスワードを設定できます。

	Login 🗸	Language 🗸
Login		
Email		
Password		
	Login	
Forgot password?		

■ <u>1.7.</u> あなたのデバイスのライトとサウンド

より豊かなビジュアルとオーディオ体験を提供するために、デバイスはライトを表示してサウンドを 生成します。下の図は、デバイス上のすべてのボタンとライトの位置を示しています。下の表は、 これらのライトと音の原因を示しています。



これが起きると	ライト	サウンド
デバイスの電源を入れる	緑色のライトが3回点滅します	短いビープ音 2 回
デバイスの電源を切る	赤いライトが2回点滅します	長いビープ音
モバイルネットワークに接続	青色のライトが4秒間オンしたままになる	長いビープ音
いずれかのキーが押された	緑色のライトが3秒間点灯する	%なし%
SOS キーを2 秒間押した	両方の青色のライトが2回点滅する	長いビープ音
左または右のキーを2秒間押した	対応する青色のライトが 2 回点滅する	長いビープ音
ロー・バッテリ	赤色の点滅	%なし%
充電	赤色の光がゆっくりと点滅する	%なし%
差し込まれ、完全に充電された	赤信号	%なし%
セルラー・ネットワークと GPS が接続されていない	左右の青色のライトがゆっくり点滅する	短いビープ音
携帯電話ネットワーク接続なし、GPS 接続済み	右の青色のライトが4秒間点灯する	短いビープ音
携帯ネットワークと GPS 接続に達した	青色のライトを4秒間オンしたままになる	短いビープ音

*サイレントモードの設定については、15ページの「デバイス・ビープ音の設定」を参照してください。

2.1. ダッシュボードの概要

ユーザー名とパスワードで Trackimo ウェブサイトにログインすると、Trackimo ダッシュボードにアク セスします。下の図は、Trackimo ダッシュボードを表示するもので、ダッシュボード内のキー項目 について簡単な説明を下の表に示します。

^{■ 2.} Trackimo ダッシュボード



- A デバイス・マーカー・アイコン これは、デバイスに関連付けられているアイコンです。地図上のデバイスを表すアイコンになります。 (設定メニューでアイコンを変更できます)
 - これはあなたのデバイス用に選択されたニックネームで、電子メールや通知に表示されます。(デバイスのニ デバイスのニックネーム ックネームを変更するには、その隣にある編集アイコンをクリックします。新しいニックネームを選択して保存し ます)。
- C デバイス情報ポップアップ デバイスに関する位置情報と速度情報を提供し、マップ上のデバイス・マーカーのすぐ上にあります。
- D 通知メニュー 未読のデバイス通知の数をユーザーに警告し、メニューをクリックするとすべてのデバイス通知が表示されます。
- E ユーザー・メニュー クリックすると、別のデバイスのログアウトやアクティブ化などのユーザー固有のオプションが提供されます。
- F デバイスの位置情報 デバイスの位置、バッテリーの状態、および速度情報を提供します。
- G 場所更新ボタン デバイスの場所を更新します。

В

- H トラッキング周波数セレクタ デバイスがその位置を更新する頻度を選択するオプションを提供します。デバイスがその位置を更新する頻 度が高いほど、バッテリの寿命が短くなることに注意してください。
- 1 設定メニュー・ボタン ボタンをクリックすると、アラームメニューが開き、アラームと通知を設定できます。
- J フェンス・メニュー ボタンをクリックすると、既存のフェンスが表示され、フェンス・メニューが使用可能になります。
- K 履歴セレクタを表示 デバイスの履歴を選択し、マップ上に表示します。
- L タグ デバイスごとに複数のタグを入力できます。
- M デバイス通知 デバイス通知は、それらをクリックするとリストから消去されます。

- N サブスクリプションの管理 このセクションでは、デバイスに関するサブスクリプション情報を表示し、現在のサブスクリプションを更新し、毎 月のテキスト・アラート制限を増やすことができます。
- 0 デバイスフィルタ このフィルタを使用すると、ニックネーム、ID、タグ、フェンスでデバイスをフィルタリングできます
- P ユーザー設定 測定単位、SOS アラーム音、日付形式を変更できます
- Q デバイスをアクティブにする アカウントにデバイスを追加できます
- R 履歴のエキスポート デバイス履歴を CSV 形式でダウンロードできます
- デバイスに「ビープ音」を送
 このボタンは、デバイスにビープ・コマンドを送信します。
 デバイスがコマンドを受信すると、ビープ信号が聞こ

 S
 信する
 えます

■ 2.2. <u>デバイスの位置情報</u>

デバイス情報は、次の2つの場所にあります。

- 1. 地図上のデバイス・マーカー・アイコンをクリックすると、そのアイコンのすぐ上にある情報 ポップアップ内に位置情報が表示されます。
- ダッシュボードの左側のサイドバーにあるデバイスをクリックすると、デバイス名のすぐ下に 位置情報が表示されます。

使用可能な位置情報は、デバイスのアドレス、追跡された時間、速度、バッテリ残量、デバイスの 経度と緯度の位置です。



注: デバイスが GPS 衛星から適切な GPS 信号を屋内などで受信できない場合、デバイスの位置はセルラー・ネットワーク信号 (3GSM ロケーション)に基づいている可能性があります。 この位置は正確ではなく、装置の位置の近似値です。



位置情報は携帯ネットワークに よるもので概略値です。
 より正確な位置を調査中です。

GPS の位置情報が利用できない場合、位置は3GSM 位置に基づいており、それが携帯電話ネットワーク に基づいていることを通知するテキストが端末の位置情報エリアに表示されます。 青いハローもトラッキ ング・マーカーを囲み、右の画像に示すように位置がおおよその値であることを知らせています。

■ <u>2.3.</u> <u>デバイスの位置を更新する</u>



更新位置ボタン(各デバイスで利用可能)をクリックすると、Trackimoは携帯電話ネットワークを介してデバイスと接続するよう試み、デバイスの正確な位置を取得しようと努力します。

Trackimo は正確な GPS ベースの場所を取得しますが、万一 GPS がデバイス位置で利用できない場合、Trackimo はモバイル・ネットワーク信号を使用して概略位置を取得するよう試みます。

ロケーション更新プロセス中にデバイスが 60 秒間到達不能になると、システムは情報通知でユー ザに状態を通知します。 デバイスに到達できない理由には、次のものがあります。 装置がオフに なっているか又は電池切れ、ないしは装置が携帯電話の受信範囲外にあること。

■ <u>2.4.</u> デバイスの位置更新の頻度

O Tracking period (min): 1 \$

- デバイスの位置更新の頻度はユーザーが設定できます。この設定では、デバイスが Trackimo システム 経由でその場所を報告する頻度を決定します。
 - デバイスの場所は、ユーザーが[場所の更新]ボタンをクリックしたときにのみ更新されます。これによ 手動 り、デバイスの最長バッテリ寿命が保証されます。
 - デバイスは1分ごとにその場所を更新します。このモードではデバイスのバッテリ寿命が最短になりま 1分 す。
 - 5分 デバイスは5分ごとにその場所を更新します。このモードではデバイスのバッテリ寿命が短くなります。
 - デバイスは 30 分ごとにその場所を更新します。このモードでは、デバイスのバッテリ寿命は適度になり 30 分 ます。
 - 120分 120分ごとにデバイスの位置が更新されます。このモードでは、デバイスのバッテリ寿命が長くなります。

注:デバイスのバッテリ切れアラームが発生すると、デバイスのバッテリを節約するために自動的に手動モードに切り 替わります。

■ <u>2.5.</u> <u>デバイス履歴</u>

07/01/2015 1:53 AM	
07/13/2015 1:53 PM	iii
Search	Export Csv



履歴のドロップダウンからデバイスの履歴を選択することで、デバイスの履歴を地図に表示することができます。

マップには、履歴マーカー・アイコンがグレー表示されます。マップはデバイスのトラッキング・パ スを示すマーカーを接続し、デバイス・マーカーのアイコンに番号を付けてデバイス履歴のタイムラ インを形成します。

最後の1時間、今日(24時間)、先週、および特定の日付と時間範囲(開始と終了)を指定することで、デバイスの履歴を表示できます。

履歴から任意のデバイス・マーカー情報をクリックすると、履歴の時刻、位置、および速度が表示 されます。

地図が自動的にズームされ、デバイスのすべての履歴が1つのビューに表示されます。また、デ バイスの履歴をよりよく表示するためにズームイン/ズームアウトすることもできます。

■ <u>2.6.</u> <u>デバイスのアラーム及び設定</u>

デバイスのアラームをクリックすると、画面上部に設定メニューが開きます。 これにより、デバイスの特定の設定とアラーム通知を設定できます。

Settings My track



アラームは、設定された電子メールと Trackimo ダッシュボードに送信されます。通知アラームには、アラームがトリガされたときのデバイスの位置と速度が含まれます。

16

×

次のアラームが使用できます。

制限速度	速度制限を超えると通知が送信されます。
ロー・バッテリ	バッテリーの残量が 20%までに低下すると通知が送信されます。
移動開始	デバイスが移動を開始すると、通知が送信されます。
右キー押下	デバイス上で右キーが押されたときに通知が送信されます。
左キー押下	デバイス上で左キーが押されたときに通知が送信されます。
SOS 押下	デバイス上で SOS キーが押されたときに通知が送信されます。

次の設定を使用できます。

デバイスのビープ音	これにより、デバイスのビープ音のオプションがオンまたはオフになります。「オフ」にすると デバイスは「サイレントモード」で動作し、電源投入時、SOS 及び左右ボタン押した時にビー プ音が鳴りません。
デバイス・マーカー・ アイコン	デバイス・マーカーのアイコンを選択します。

連絡先にアラームを送信する

Trackimo サービスでは、あなたが受け取ったアラームを、SMS アラームとして他の連絡先に電子メ ール・アドレスを通して、又は SMS アラームとして送信することができます。

これは、各アラームの下にある[このアラームの連絡先を追加]リンクをクリックすることで実行できます。

🐱 Add contacts for this alarm

これが完了すると、下の画像のようなダイアログが表示されます。右側にチェックされている連絡 先がアラームを受信します。「連絡先リストから削除」リンクをクリックして連絡先を削除することが できます。



設定	
制限速度アラーム	
このアラームを受信する連絡先をチェックしてください:	
test@trachimo.com	連絡先リストから除く
+1135792465	連絡先リストから除く

新しい連絡先を作成するには、[新しい連絡先]ボタンをクリックします。以下のようなダイアログが 表示されます。電子メールまたは電話番号を連絡先として追加することができます。



新規の連絡先			
このアラートのEメール・アドレス又は電話番号を入力してください。			
• Eメール:	電話番号:		
電話番号はテキスト・アラームを SMS で受信するのに使用します。			
キャンセル	ル 保存		

■ 2.7. サブスクリプション更新の管理

[Manage Subscription]リンクをクリックすると、画面上部に次のポップアップが表示されます。これ により、サブスクリプション情報を表示し、「毎月のテキスト・アラート制限を増やす」などのアクショ ンを実行できます。

Manage subscription		
Your current subscription started at 2015-07-1	12 14:08:12 and exp	pires at 2016-07-12 14:08:12
Subscription plan info: Prepaid Plan 12 month	ns 10 sms	Renew
This month you used 3 out of 10 text alerts	De Rei St	Increase your monthly text alert lim
asta 21	Noharmar	



サブスクリプション情報には、

- 端末あたりの現在の定期購入の開始日と終了日
- 現在の定期購入プラン
- この特定のデバイスの SMS 使用状況

<u>毎月のテキスト・アラート制限を増やす</u>



 毎月のテキスト・アラート制限を増やす

 あなたの Trackimo デバイスの設定セクションでテキスト・アラート(SMS)を受信する電話番号を忘れずに入力して下さい。

 テキスト・アラートの国番号を選択します。
 ホーラント・(+48)

 この国番号に対するあなたの新規のテキスト・アラート月間制限を選択して下さい。新規の制限に準じて月ベースの料金が掛ります。

 25 ヶ月アラート(4.50 USD)
 50 ヶ月アラート(6.95 USD)

 100 ヶ月アラート(11.95 USD)

ユーザーは、テキスト・アラートの使用のための国コードを選択し、月間25、50、100アラートにテキ スト・アラートの月間制限を増やすことができます。このパッケージには、望みの限度額に応じた 追加月額契約が必要です。月額制限を選択した後、ユーザーは定期購入プランを選択し、クレジ ット・カードまたは PayPal で支払うことができます。

SMS Package Purchase

Please Choose A payment Plan

Plan for 50 SMS of Group 3

Pay by Credit Card \$6.95 monthly for 50 text alerts to your phone.

PayPal Plan for 50 SMS of Group 3

Pay by PayPal \$6.95 monthly for 50 text alerts to your phone.

SMS パッケージの購入 支払プランを一つ選択して下さい。

グループ3の 50 SMS プラン クレジット・カード月 \$6.95 支払で、あなたの電話に 50 テキスト・アラート

グループ3の 50 SMS ペイパル・プラン ペイパル月 6.95 支払で、あなたの電話に 50 テキスト・アラート

<u>2.8.</u> ジオフェンス

4 Fences

ジオフェンスは、バーチャル・フェンス(特定の場所を囲む長方形)で、Trackimo ダッシュボードを使用して設定できます。 デバイスが仮想フェンスを横切ると、デバイスがこの仮想フェンスを超えたときの情報を含む電子メール警告メッセージが表示されます。

23

Go

Go

<u>ジオフェンスの作成</u>

Search an address for you	ur fence:		
Enter Address		Q	あなたのフェンスの住所サーチ:
Size:			住所を入力します…
		\$	サイズ: フェンス名
Fence name:			マイ・フェンス
My fence			
Cancel	Save		

ジオフェンスを設定するには:

- 0. デバイスメニューのフェンス・ボタンをクリックします。
- 1. 「新しいフェンスを作成する」ボタンをクリックすると、ボタンの下に新しいフェンス・オプショ ンが開きます。
- 2. フェンスのアドレスを検索して周囲を設定するオプションがあります。 GeoFence を表すマッ プに赤い四角形が表示されます。 GeoFence を地図上で直接移動またはサイズ変更する ことができます。
- 完了したら、あなたのフェンスに新しいフェンス・オプションの名前を付け、保存をクリックしてジオフェンスを保存します。
 - フェンスは 200 メートル(218 ヤード)より小さくすることはできません。

<u>ジオフェンスの変更</u>

- 4. デバイスメニューのフェンス・ボタンをクリックします。
- 5. 変更したいフェンス名をクリックします。
- 6. 地図がフェンスの中央に表示され、フェンスが地図上に赤い四角で表示されます。
- 7. 編集ボタンをクリックします。
- 8. フェンスのアドレスを検索して周囲を設定するオプションがあります。 GeoFenceを表すマッ プに赤い四角形が表示されます。 GeoFenceを地図上で直接移動またはサイズ変更でき ます。
- 9. 完了したら、[保存]をクリックします。

- 10. デバイス・メニューのフェンス・ボタンをクリックします。
- 11. 変更したいフェンス名をクリックします。
- 12. 地図がフェンスの中央に表示され、フェンスが地図上に赤い四角で表示されます。
- 13. 削除ボタンをクリックします。
- 14. フェンスは削除されます。